

NOTICE TECHNIQUE City-Boy 1000

INSTRUCTIONS DE REGLAGE

Démontage du châssis

- Enlever le couvercle du logement piles et sortir ces dernières.
- Défaire les deux vis du boîtier et retirer la partie arrière.
- 3. Retirer les boutons des réglages à curseur.
- Défaire les vis repérées sur le croquis de démontage (attention : remarquer la longueur des vis pour le remontage).
- 5. Dégager le châssis.

Réglage en courant continu (pour 9 V)

1970

Réglage de l'étage final push-pull BF :


Inserer un mA-mètre à la place du pont sur le collecteur AC 188 K (sectionner point -x-). Régler le courant repos à 7 mA par R 56 (500 Ω). Après réglage du courant repos, ressouder le pont.


Réglage de l'ampli FI : par R 21, régler courant collecteur de T V de façon à obtenir sur la résistance émettrice R 24 une chute de tension de 1,4 V.

REGLAGES FI-FM 10,7 MHz (appareil en "FM", tonalité sur "aigus")


0rdr	e des	rég1	ages	Coupla du wob		e la sor teur	tie		accor le con		ent appar le	eil 	Rég	glages
F IV				sur MP 7				a (fixe, à trav. sonde av.diode incorporée (cf. ffg.) sur MP 8 F IV point 6				(b) à désaccorder (a) sur maximum et en symétrie	
F III				sur MP	sur MP 5 FIIpoint 10				« v» [A70 Ite Os	illoscopa Ngaral	(c)) et (d) sur maximum et en symétrie
F II			sur MP	sur MP 3 FI point 9				ţ ţ				(e)) et (f) sur maximum et en symétrie	
F I et circuit 9209-370.21					Lâche au mélangeur sur le C.V.								(g)) et (h) sur maximum et en symétrie
Discriminateur et Suppression AM					sur MP 7 F III point 6				à trav. câble 50 kΩ sur MP 9 F IV point 1/2 (entrée BF)				m	b) sur une raideur de pente et linéarité ax. à l'intér. de l'exc. + 75 kHz. R 2 ans le F IV sur une suppression AM max. ension FI à la base de T 6 : 50 mV.
					lâche au mélangeur (sans modul. AM)								si nécessaire, corriger circuit (b)	
REGL	AGE F	I-AM	460	kHz (appa	areil	en "P0"	')							
Ordre des réglages					Couplage de la sortie du wobbulateur				Raccordement appareil de contrôle				R	ég l ages
F II	I			sur M	1P 5	point 10)				e touche II point		(I) sur maximum et en symétrie
FII				point	4 F	I	_						(II) et (III) sur maximum et en symétrie
FI				au C\ d'ent		circuit AM							(IV) et (V) sur maximum et en symétrie
REGL	AGE 0	SCILI	ATEU	R ET CIRC	UIT	D'ENTREE	AM					44.,		
	e, Fr aigu		0sc	illateur		cuit ant		ensit Plang			ion os- atrice	Observ	ati	ons
PO	560	kHz	(1)	maximum	(3)	maximum	10) µV	_ 8	0 -	120 mV			
	1450	kHz	(2)	maximum	(4)	maximum	3 6	3 иу		_				tions d'alignement en OC s'effectuent antenne télescopique dessoudée. Le signa
G 0	160	kHz	(5)	maximum	(6)	maximum	14	μV	Q		130 mV			té au point froid de la connexion antenne que (MP I).
	240	kHz			(7)	maximum	12	μV						opérations d'alignement en GO et PO, sur antenne ferrite à travers le cadre.
	6,5	MHz	(8)	maximum	(10)maximum	8	$_{\mu}\text{V}$						
0 C	15	MHz	(9)	maximum	(11)maximum	6	μV	V 45 - 75 mV					
ALIG	NEMENT	050	ILLA	TEUR FM E	TFI									
mesu				Oscillat	eur	Circuit	FI		ffici		Tension s/émet.		01	bservations
88 MHz (A) maximum ((C) max	imum			LT-	75 mV		Injection du générateur HF, résistance interne 60Ω direct. s/mélangeur. Après			
106 MHz			(B) maximum (D) maximum					nv. 4 kTo		/5 mv		f	églage, bouclage par 60Ω , l'onde ondam, oscil, à l'entrée mélang, doit tre <2 mV	

Tous les oscillateurs doivent encore correctement osciller pour une tension de fonctionnement U_{R} = 4,5 Volts.





Mischteil, Lötseite
FM TUNER, SOLDER SIDE
MELANGEUR FM, COTE DES SOUDURES
SEZIONE MESCOLATRICE, LATO SALDATURE



Mischteil, Bestückungsseite
FM TUNER, COMPONENT SIDE
MELANGEUR FM, COTE DES COMPOSANTS
SEZIONE MESCOLATRICE, LATO COMPONENTI

